Manuel d'instructions pour l'utilisation du lecteur de proximité MOM

Annexe E.31

Conformément à la Directive Machines 2006/42/CE et aux parties applicables des normes EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Rév 4.00 01/09/2010

Commande de l'automatisme avec lecteur de proximit	é MOM :
--	---------

Le lecteur de proximité MOM dispose de deux entrées de commande et il est possible d'associer une opération particulière à chacune d'elles. Pour actionner le lecteur de proximité, approcher la carte (MOCARD ou MOCARDP) :
Un passage :
Deux passages :